



7種類の『CHERRY MXスイッチ』

＼ CHERRY MX スイッチ搭載 /
ARCHISS キーボードシリーズ

▲ Progres Touch
RETRO

Maestro

Quattro



黒軸

BLACK SWITCH

キータッチ：重い

こんな人に
オススメ

高速入力がしたい人

搭載機種：Maestro / ProgresTouch RETRO



茶軸

BROWN SWITCH

キータッチ：普通

こんな人に
オススメ

メカニカルキーボード
初心者

搭載機種：Quattro / Maestro / ProgresTouch RETRO



青軸

BLUE SWITCH

キータッチ：普通

こんな人に
オススメ

カチカチ音が好きな人

搭載機種：Quattro / Maestro / ProgresTouch RETRO



赤軸

RED SWITCH

キータッチ：軽い

こんな人に
オススメ

長時間入力をする人

搭載機種：Quattro / Maestro / ProgresTouch RETRO



静音赤軸

SILENT RED SWITCH

キータッチ：軽い

こんな人に
オススメ

静かなタイピングが
したい人

搭載機種：Quattro / Maestro / ProgresTouch RETRO



スピードシルバー軸

SPEED SILVER SWITCH

キータッチ：軽い

こんな人に
オススメ

ゲームユーザー

搭載機種：Maestro / ProgresTouch RETRO (フルを除く)



クリア軸

CLEAR SWITCH

キータッチ：重い

こんな人に
オススメ

しっかりとした
打ち心地が欲しい人

搭載機種：Maestro