








ボイスコマンド

目的	ボイスコマンド	指示
 スマートフォン操作	応答	モバイル着信に応答します
	無視	モバイル着信を拒否します
	ハイカルド 電話 終了	アクティブな電話を終了します
	ハイカルド 短縮	短縮番号に発信します
	ハイカルド リダイヤル	前回発信した番号に発信します
 音楽の操作	ハイカルド ミュージック	音楽を再生します
	ハイカルド ミュージック オフ	音楽を停止します
	ハイカルド 次	プレイリストの次の曲に進みます
	ハイカルド 前	プレイリストの前の曲に戻ります
	ハイカルド ミュージック シェア	ペアのライダーと音楽の共有を開始します
 FMラジオの操作	ハイカルド ラジオ	FMラジオをかけます
	ハイカルド ラジオ オフ	FMラジオを停止します
	ハイカルド 次	プリセットの次の局に進みます
	ハイカルド 前	プリセットの次の局に戻ります
 インターコム操作	ハイカルド インカム	Bluetoothモードでペアリングしたライダーに通話します
	ハイカルド インカム 終了	Bluetoothモードで他のライダーとのインターコム通話を終了します
 音声アシスタント の操作	ハイシリ	Apple端末でモバイルアシスタントを起動します (iOS 側でHey Siriを設定しておく必要があります)
	オクケー グーグル	Android端末でモバイルアシスタントを起動します (Android OS側でOK Googleを設定しておく必要があります)
 音量操作	ハイカルド ボリューム アップ	スピーカー音量を3つ上げます
	ハイカルド ボリューム ダウン	スピーカー音量を3つ下げます
	ハイカルド ミュート	スピーカーをミュートします
	ハイカルド ミュート オフ	スピーカーのミュートを解除します
	ハイカルド マイクをミュート	マイクをミュートします
	ハイカルド マイクのミュートを解除	マイクのミュートを解除します
 システム操作	ハイカルド バッテリー	ユニットのバッテリー状態を確認します