






ボイスコマンド (PACKTALK OUTDOOR)

目的	ボイスコマンド	指示
 スマートフォン操作	応答	モバイル着信に応答します
	無視	モバイル着信を拒否します
	ハイ カルド 電話 終了	アクティブな電話を終了します
	ハイ カルド 短縮	短縮番号に発信します
	ハイ カルド リダイヤル	前回発信した番号に発信します
 音楽の操作	ハイ カルド ミュージック	音楽を再生します
	ハイ カルド ミュージック オフ	音楽を停止します
	ハイ カルド 次	プレイリストの次の曲に進みます
	ハイ カルド 前	プレイリストの前の曲に戻ります
 音声アシスタント の操作	ハイ シリ	Apple端末でモバイルアシスタントを起動します (iOS 側でHey Siriを設定しておく必要があります)
	オクケー グーグル	Android端末でモバイルアシスタントを起動します (Android OS側でOK Googleを設定しておく必要があります)
 音量操作	ハイ カルド ボリューム アップ	スピーカー音量を3つ上げます
	ハイ カルド ボリューム ダウン	スピーカー音量を3つ下げます
	ハイ カルド ミュート	スピーカーをミュートします
	ハイ カルド ミュート オフ	スピーカーのミュートを解除します
	ハイ カルド マイクをミュート	マイクをミュートします
	ハイ カルド マイクのミュートを解除	マイクのミュートを解除します
 システム操作	ハイ カルド バッテリー	ユニットのバッテリー状態を確認します