

Progres Touch プログレタッチ レトロ テンキーレス **RETRO TKL**



CHERRY
MECHANICAL
SWITCH



DIP
Switch

1 2 3 4

1 2 3 4



N-Key
Rollover

USB

デスクをスマートに！マウス操作エリアが拡大！ホームポジションからマウスまでの距離が縮まり操作性 UP！

キー入力の入替・制限に便利なDIPスイッチ付

背面に搭載したDIPスイッチで、ソフトウェアを使わずにハードウェア側でキー入力の入替・制限することができます。

■ DIP スイッチ設定

	変更項目	OFF (初期設定時)	ON		Windows キー	Windows キー	Fn キー
SW1	CapsLock キー	CapsLock キー	左 Ctrl キー	SW3	Windows キー	Windows キー	Fn キー
	左 Ctrl キー	左 Ctrl キー	CapsLock キー		Fn キー	Fn キー	Windows キー
SW2	Windows キー	Windows キー	左 Alt キー	SW4	Windows キー	有効	無効
	左 Alt キー	左 Alt キー	Windows キー		(日本語・英語配列共通)	無効	無効
					E/J キー (日本語配列)	有効	無効

ARCHISS
Powered by ARCHISITE

■ 2色成形キーキャップ、CHERRY スイッチ搭載テンキーレスキーボード



2色成形キーキャップ採用。文字が絶対に消えません

PC黎明期の2色成形を復活させました。文字がキーキャップ樹脂の一部なので、文字が薄れたり、消える事が絶対にありません。また、キーキャップが厚手なため、しっかりした打鍵感が得られます。

USB接続でもNキーロールオーバーに対応

PS/2接続だけでなく、USB接続でも全キー同時押しが可能になる、Nキーロールオーバーに対応しています。