

VESA Mount Type-C Dock

Type-C 接続 VESA マウントドック

製品マニュアル



本紙に記載された内容は製品や OS のバージョンによって変更される場合がございます。記載事項は正確を期すべく細心のチェックを行っていますが、内容の正確性については保証致しかねます。当社は予告なしに内容を変更する権利を有します。
付属のACアダプタやケーブルは本製品の専用です。他の製品では決して使用しないでください。
また、本紙内には付属しない製品の画像や用語が記載される可能性がございますが、付属品については本紙やパッケージの付属品欄に記載がある物のみとなります。
他社登録商標・商標をはじめ、本紙に記載されている会社名、システム名、製品名は一般的に各社の登録商標または商標です。

- ⚠ 本製品を直射日光の当たる場所や炎天下の車中、暖房器具の傍で使用、もしくは保管をしないでください。破裂や、発火の原因となります。
- ⚠ 各種端子をショートさせないでください。発熱、破裂、発火、火傷の原因となります。

警告

- ⚠ 本製品に強い衝撃や圧力を与えないでください。与えてしまった場合は、すぐに取り外して全てのケーブル類を抜き、一旦使用をやめてください。そのまま使用を続けるとショートや発熱、感電等の原因となります。
- ⚠ 本製品の使用中に煙が出たり、異臭、異音、異常な発熱をした場合は、すぐにケーブル類を取り外して使用をおやめください。そのまま使用を続けるとショートや発熱、感電等の原因となります。
- ⚠ 水分や湿気の多い場所では本製品は使用しないでください。
- ⚠ 液体に本製品を入れたり、濡らしたりしないでください。
- ⚠ 濡れた手で本製品に触らないでください。
- ⚠ 小さなお子様の手の届く場所に本製品を設置・放置しないでください。
- ⚠ プラグやコネクタやその周辺にほこりが付着した場合は、乾いた布で拭き取ってください。
- ⚠ ケーブルに負荷をかけたり、無理な力で巻いたりしないでください。
- ⚠ 製品やケーブルを加工したり、傷つけたりしないでください。
- ⚠ 各種コネクタやケーブルは根元までしっかりと差し込んでください。
- ⚠ 各種コネクタやケーブルを挿したまま持ち運ばないでください。

注意

- ⚠ 静電気による破損を防ぐ為、本製品に触れる前に体の静電気を取り除いてください。本製品の破損、または接続機器のデータが消失する可能性があります。
- ⚠ 動作環境内でご使用ください。機能低下、発熱等の原因となります。
- ⚠ 以下のような場所で使用、設置をしないでください。感電や火災の原因となります。
 - 1. 強い磁界が発生するところ
 - 2. 火気の周辺や熱のこもるところ
 - 3. 漏電等を引き起こす、水や水場の近辺
- ⚠ 有機溶剤で本製品を拭かないでください。
- ⚠ 本製品を熱がこもる状態で使用しないでください。
- ⚠ コネクタやケーブルは接続の方向を確認した上で差し込んでください。
- ⚠ 使用中は熱を持ちます、低温火傷の原因となりますので長時間触れないでください。
※異常な発熱をした場合はすぐに使用をやめてください。

各部名称と機能

前面



①	電源ボタン	電源 ON/OFF ボタン
②	PowerLED	電源 ON 時に白色点灯
③	イヤホンジャック	3.5mm ステレオミニ端子
④	USB(Front)	USB3.0 ポート (BC 1.2 サポート)

背面



⑤	HDMI	HDMI 出力ポート (3840x2160@30Hz)
⑥	USB(rear)	USB3.0 ハブ x3 ポート
⑦	電源ジャック	付属 AC アダプタ接続用ポート
⑧	LAN	RJ-45 ポート (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)
⑨	Type-C	PC 接続用 Type-C ポート

目次

1. 安全上の注意	P2~P3
2. 同梱物	P4
3. 各部名称と機能	P5~P6
4. 接続イメージ図	P7
5. 取り付け方法 (VESA)	P8
6. 使用方法	P9
7. HDMI 出力設定方法 (Windows)	P10~P11
8. HDMI 出力設定方法 (Mac OS)	P12
7. 音声出力の切り替え方法 (Windows)	P13
8. 音声出力の切り替え方法 (Mac OS)	P14
9. 製品仕様	P15
10. 製品保証書	P16

同梱物



- ① Dock 本体
- ② Type-C ケーブル (PC との接続用)
- ③ 専用 100W AC アダプタ (20V/5A)
- ④ AC ケーブル
- ⑤ VESA マウント用マウンタ
- ⑥ 固定用ネジ x4
- ⑦ マニュアル兼保証書 (本紙)

安全上のご注意 (必ずお守りください)

あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぐため必ずお守りいただくことを記載しております。

⚠ 危険	死亡または重傷を負う恐れが大きい内容です。
⚠ 警告	死亡または重傷を負う恐れがある内容です。
⚠ 注意	軽傷を負うことや物的損害が発生する恐れがある内容です。

⚠	気をつけていただきたい「注意喚起」の内容です。
⊘	してはいけない「禁止」の内容です。
!	必ず実行していただく「強制」の内容です。


免責事項

お客様または第三者がこの製品の誤使用、使用中に生じた故障、その他の不具合、またはこの製品の使用によって受けられた損害については、法令上の賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので予めご了承ください。

危険

- ⊘ 本製品を火の中、電子レンジ等に入れたり、加熱したりしないでください。破裂や発火の原因となります。
- ⊘ 本製品の分解、改造を行わないでください。発熱、破裂、発火、火傷、感電の原因となります。また、分解、改造の痕跡がある場合、保証期間内でも交換、修理対応をお断りさせて頂くことがあります。

接続イメージ



取り付け方法（VESA）


本製品はモニタ等のVESA 規格に対応した機器に取り付けて使用することができます。
(50 x 50mm / 75x75mm / 100x100mmに対応)
取り付ける場合は付属の「VESAマウント用マウンタ」をモニタ等の取り付けたい機器のVESA穴にストッパーが下に来るような状態で、付属ネジを使って固定してください。固定が終了したら前面側が上にくるような状態で上からマウンタに挿し込んでください。



4.Windows 10 タブレットモードの場合は、画面左下の円型のアイコンをクリックしてください。 ※下図参照
アイコンをクリックすると検索ボックスが表示されますので前述、「1.」と同じように「セカンド」を入力してください。



5. キーボードが接続されている場合は「Windows キー」と「P」の同時押しでも、同様のメニューを表示することができます。




使用方法

本体に付属のACアダプタを接続し、付属のType-CケーブルでUSB Type-Cポートを搭載するPCと接続してください。本体前面の電源ボタンを押してください。



本製品はUSB PD、HDMI、LAN、USB-Hub等の機能を搭載しております。対応OSの範囲内でご利用いただく場合は、ドライバのインストールするを必要ありません。本製品とPCを接続し、本体電源ボタンを押すだけで、そのままご使用いただけます。

- ※1. 本製品はType-Cポートを搭載するPC専用です。Type-Cポートを搭載しないPCでは使用できません。
- ※2. USB PD機能を使用する際は、接続する機器がUSB PD機能をサポートする必要があります。
- ※3. OSのバージョンアップ等の理由により、ドライバのインストールが必要になる可能性があります。その場合は、製品ページ上にて情報を更新致します。ご了承ください。
- ※4. 本製品のHDMIポートはDisplayport Alternate Modeに対応したType-Cポートに接続した場合のみ使用できます。非対応のType-Cポートに接続した場合はHDMI出力は使用できません。



HDMI 出力設定方法（Mac OS）

1. 画面の右上のディスプレイアイコンをタップしてください。
2. メニューから「ディスプレイ環境設定を開く」選択してください。
3. 「配置」の中の「ディスプレイをミラーリングする」のチェックボックスで設定の変更が可能です。



製品仕様

型番	AS-DCS01
JAN	4582353581888
インターフェース	USB3.1 Gen1 準拠
コネクタ	① USB3.1 Type-C コネクタ メス x 1 (アップストリーム、PowerDelivery2.0 対応) ② USB3.0 x 3 (ダウンストリーム) ③ USB3.0 BC1.2 対応 x 1 (ダウンストリーム) ④ Gigabit LAN(10/100/1000) x1 ⑤ HDMI x1 ⑥ 3.5mm オーディオジャック x1
オーディオ	2.1ch
USB 最大転送速度	USB3.1 Gen1 スーパースピード /5Gbps (理論値)
電源方式	セルフパワー /AC アダプタ 100W (20V/5A)
AC アダプタ仕様	入力：AC 100 ～ 240V 出力：20V/5A
対応解像度	最大 3840 x 2160 (30Hz)
対応 VESA 規格	50x50mm、75x75mm、100x100mm
外形寸法	W97 x D90 x H31 mm
重量	約 182g
動作温度	温度 0 ～ 40℃、湿度 30 ～ 80%(結露なきこと)
保存温度	温度 -20 ～ 70℃
対応 OS	Windows 10、Mac OS X 10.10 以降

販売元

株式会社アーキサイト
〒110-0006
東京都台東区秋葉原 5-9 明治安田生命秋葉原ビル
URL：http://www.archisite.co.jp
サポートダイヤル：03-6859-0284
受付時間 10:00～12:00・13:00～17:00
(弊社指定定休日・年末年始・土日・祝祭日を除く)

HDMI 出力設定方法（Windows）

1. 画面左下の検索ボックスに「セカンド」もしくは「セカンドスクリーン」と入力してください。
2. 表示された結果から「セカンドスクリーンに表示する」を選択してください。
3. 「PC 画面のみ」「複製」「拡張」「セカンドスクリーンのみ」の4項目が表示されます。「複製」もしくは「拡張」のどちらかを選択してください。「複製」はPC/タブレット画面のコピーをディスプレイに表示、「拡張」はPC/タブレット画面の作業範囲をセカンドディスプレイに広げる設定となります。



音声出力の切り替え方法（Windows）

1. 画面右下の「スピーカーアイコン」上で右クリックをしメニューを表示してください。
2. メニューから「再生デバイス」選択してください。
3. 「再生」の中から出力するデバイスを選択してください。

