

Other Important Information

The warranty period is within one year from the date of purchase or the date of product shipment. Proof of purchase or warranty may be required for confirmation by customer service personnel.

If you purchase this product through a distribution channel platform other than the XROUND online official website, and there are product warranty/repair issues, please contact the distributor you purchased from for assistance. For distributor information, please refer to the official website.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following 2 conditions:

- These devices may not cause harmful interference.
- These devices must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



操作の流れ

1 電源をオンにする/オフにする

a. 電源をオンにする

充電ケースを開けると、自動的に電源が入ります。イヤホンのLEDランプが1秒間、白く点灯し、音声でPower onをお知らせします。

手で電源をオンにする：

電源オフの状態で、タッチパネルに約2秒間ロングタッチすると自動的に電源が入ります。

※

イヤホンは電源が入ると、直近にペアリングしたデバイスに自動的に接続します。5秒以内に接続していない場合、イヤホンは自動でペアリングモードになります。ペアリングモードになり5分以内にデバイスと接続されない場合は、自動的に電源をオフになります。

b. 電源をオフにする


自動で電源をオフにする：充電ケースに入ると、イヤホンのLEDランプがオレンジ色に点灯し、イヤホンは自動で電源がオフになり、充電がスタートします。

※

自動での電源オン・オフは充電ケースの電池残量がある場合にのみ機能します。

c. 音楽を聴く

音楽の再生/一時停止：タッチパネルを短く2回タップします。



プレイリストの次/前にスキップ：左側のタッチパネルを使います。


前の曲：左側のタッチパネルを上に向かって1度スワイプすると前の曲にスキップします。

次の曲：左側のタッチパネルを下に向かって1度スワイプすると次の曲にスキップします。

ボリュームの調整：右側のタッチパネルを使います。

音量を下げる：右側のタッチパネルを下に向かってスワイプします。

音量を上げる：右側のタッチパネルを上に向かってスワイプします。



スペック

Bluetoothバージョン	Bluetooth® 5.0
対応コーデック	SBC, AAC
対応プロファイル	AVRCP1.6 / HSP1.2 / HFP1.7 / A2DP1.3.1
ドライバー規格	6mmチタンコートドライバー
再生周波数帯域	20 - 20,000 Hz
感度	103dB
インピーダンス	16 Ω
全高調波歪	≤5%@1000Hz
マイク規格	4*MEMS (片側2*MEMS)
通信距離	10m
再生時間	イヤホン本体:6時間 / 充電ケース含む :24時間 ※AAC規格、同時にゲーミングモード+サラウンドオン 音量50%でテスト

保証の内容および保証期間について

このたびはAERO完全ワイヤレスイヤホンをご購入いただき誠にありがとうございます。XROUND INC.では製品の材料および製造工程に万全を期しておりますが、何か問題がございましたら以下の記述をご参考ください。


保証期間はご購入の日またはお受け取りの日から起算して一年以内です。保証期間を超えた場合、法律上の保証期間も過ぎているものとみなします。

下記の状況によって引き起こされたいかなる瑕疵、故障または不具合はいずれも弊社の責任対象外となります。

- 誤った操作、乱用、人的過失等で生じた電子部品、機械、外観または各種部品の損傷。
- 不可抗力または自然、天災による損傷。
- 製造者の認証を受けていないメンテナンスセンターまたは人員による不適切な修理。

内容物

1 イヤホン本体



2 ペアリングする

イヤホンはデバイスをペアリングすることで、音楽再生や通話ができるようになります。

a. はじめてペアリングするとき

イヤホンの充電端子に付いている絶縁テープを取り除き、充電ケースに入れてください。

イヤホンを入れたらいったん充電ケースを閉じてください。再び充電ケースを開けると、イヤホンの電源が自動でオンになります。

ケースをはじめて開けた状態のとき、イヤホンは自動でペアリングモードになります。

b. 二回目以降にペアリングするとき

イヤホンに充電ケースに入れ、充電ケースのファンクションキーを3秒間長押しするとペアリングモードになります。

ペアリングモードになると、イヤホンのLEDランプが白とオレンジが交互に点滅し、音声でPairingをお知らせします。

※

ペアリングの際は必ずイヤホンを充電ケース内に入れて行ってください。

※

デバイスとのペアリングは、充電ケースの電池残量がある場合にのみ機能します。

d. 通話する

AERO はスマートフォンでの通話に対応しています。

電話を受ける	着信があったとき、タッチパネルを2回タップします。	●●
電話を切る	通話の状態から、タッチパネルを2回タップします。	●●
着信を拒否する	着信があったとき、タッチパネルを2秒間ロングタッチします。音声で"Call Rejected"とお知らせします。	2s

e. 音声アシスタント

音声アシスタントを有効にする場合は、XROUNDアプリにて操作を設定してください。


充電ケース規格	TypeC充電ポート
充電時間	1時間内にフル充電
防水防塵等級	イヤホン本体IP54
内容物	AERO 完全ワイヤレスイヤホン本体*1組 充電ケース x 1個 Type-C 充電ケーブル x 1本 Spinfitイヤークピース x 3組 (S、M、L 3サイズ) 遮音イヤークピース x 3組 (S、M、L 3サイズ) 取扱説明書

その他の注意事項

保証期間はご購入の日またはお受け取りの日から起算して一年以内です。ご購入または補修についての証明の添付を求められる場合があります。

日本の販売代理業者以外の流通経路で本製品をご購入された場合、製品に関する品質保証や保守・修理についてのご質問は、お買い上げの取扱業者にご連絡ください。日本における販売代理業者に関する詳しい情報は公式ウェブサイトまたは公式SNSをご覧ください。

2 充電ケース



3 デバイスをイヤホンに接続する

▽ デバイスのBluetooth機能を有効にし、Bluetoothデバイスを検出できる状態にします。


iOS： 設定 > Bluetoothをオンにする > 自動的にBluetoothデバイスを検出します。

Android： 設定 > Bluetoothをオンにする > Bluetoothデバイスを検出します。

▽ 接続するデバイスのBluetooth画面に "XROUND_AERO"が表示されたら選択します。

▽ ペアリングが完了すると、音声で "Connected"とお知らせします。

▽ イヤホンのLEDランプは白とオレンジが1回同時に点滅するとペアリング完了です。



5 音声案内

Power on：	電源オン
Pairing：	ペアリング中です
Connected：	接続しました
Pairing successful：	ペアリングしました
Battery low：	電池残量が少なくなりました
Power off：	電源オフ
Call Rejected：	着信拒否
Gaming mode：	ゲーミングモード
Music mode：	音楽モード
XROUND：	サラウンドオン
XROUND off：	サラウンドオフ

6 工場出荷時の状態に戻す(リセット)

左右両側のイヤホンを充電ケースに収納し、充電ケースのファンクションキーを10秒長押しします。イヤホンのLEDランプは白とオレンジが1回同時に点滅したら指を離し、イヤホンは工場出荷時の状態に戻ります。

※

リセットするとき、充電ケースからイヤホンを取り出さないでください。

安全と操作上のご注意

イヤホンを長く安全にご使用いただくために、以下の事項をお守りください。

▲ イヤホンを投げたり落としたりしないでください。

▲ 湿気やホコリの多い場所、または51℃以上の高温の環境下では使用しないでください。

▲ 本イヤホンを大音量でご使用した場合には聴力を損なう恐れがあります。できる限り音量を控えめに調整していただくことをおすすめいたします。


▲ 交通安全のため、車やバイク、自転車の運転時には本イヤホンを使用しないでください。

▲ 鉄道の踏切、駅のプラットフォーム、横断歩道、工事現場などではイヤホンを使用しないでください。

▲ 柔らかい布でお手入れしてください。

▲ 電池の寿命を維持するために、充電ケースは充電が完了したらケーブルを外してください。

3 イヤークピース



Spinfitイヤークピース

遮音イヤークピース


よりよい音をお楽しみいただくため、ご自身にぴったりのイヤークピースをお選びください。

Spinfitイヤークピース：全3組、S/M/Lの3サイズ。

遮音イヤークピース：全3組、S/M/Lの3サイズ。出荷時はMサイズが装着されています。


4 操作のしかた

以下の説明は、出荷時の設定です。タッチパネルの操作は、アプリ "XROUND MyTune" でカスタマイズできます。



a. サラウンドをオン/オフにする

左側のタッチパネルを短いブザー音が2回聞こえるまで2秒間ロングタッチします。サラウンドがオンになると音声で "XROUND"をお知らせ、サラウンドがオフになると音声で "XROUND off"をお知らせします。



b. 音楽モード/ゲーミングモードを切り替える

右側のタッチパネルを短いブザー音が2回聞こえるまで2秒間ロングタッチします。音声で "Gaming mode"をお知らせするとともに、ゲーミングモードになります。もう一度同じ動作を繰り返し、音声で "Music mode"とお知らせすると音楽モードになります。

7 充電する

イヤホンの充電：

イヤホンを充電ケースに収納するとイヤホンの充電がスタートします。

※

イヤホンを充電ケースに収納すると、自動的に電源オフになり充電がスタートします。このときイヤホンのLEDランプはオレンジ色に点灯し、イヤホンが充電中であることを示します。充電が完了すると消灯します。

※

充電ケースの電池残量がなくなると、イヤホンの充電は行なわれません。

充電ケースの充電：

付属のType-Cケーブルで充電してください。

以下のようなとき、充電ケースの電池残量が表示されます。

▲ 充電ケースを開けたとき

▲ イヤホンを充電ケースに収納したとき

▲ Type-Cケーブルで充電ケースを充電しているとき

電池残量	充電ケースインジケータ
1 ~ 25%	○○●●●
25 ~ 50%	○○●●
50 ~ 75%	○○○●
75 ~ 100%	○○○○

▲ 充電は純正品または認証を受けた接続ケーブルで行ってください。

▲ イヤホンと付属品には小さな部品が使われています。誤って口に入れたりしないよう、お子さまの手の届くところに放置しないでください。

▲ Bluetooth通信は、以下の環境下では干渉を受けやすくなりますのでご注意ください。
△ 近くに複数のWi-FiやBluetoothの電波が行き交う環境。
△ 空港、高速鉄道、地下鉄など電磁の干渉が比較的高い環境。

電池を安全にご利用いただくために

▲ CEマークの基準を満たす充電器で充電してください。

▲ 電池の液漏れや発熱、発火を防ぐため、電池を改造、分解したり、異物を混入したり、水またはその他の液体に浸したりしないようにしてください。

▲ 本機器の電池は内蔵式のため着脱できません。回路の故障による発火や感電などの事故を防ぐため、電池部を分解、改造しないようにしてください。

▲ 電池の廃棄は、ご利用の地域のルールと説明に従ってください。