

Maestroシリーズにテンキーパッドが登場！

テンキー / 21 Key

型番 / Model	軸 / Switch
AS-TKM21/LGB	黒軸 / Black Switch
AS-TKM21/TGB	茶軸 / Brown Switch
AS-TKM21/CGB	青軸 / Blue Switch
AS-TKM21/LRGB	赤軸 / Red Switch
AS-TKM21/SRGB	静音赤軸 / Silent Red Switch
AS-TKM21/LSGB	スピードシルバー軸 / Speed Silver Switch
AS-TKM21/TCGB	クリア軸 / Clear Switch



詳しくは
こちら▶

