

◎はじめにお読みください。

1. 本紙に記載された内容は製品の仕様、付属品の変更によって変更される場合がございます。
記載事項は正確を期すべく細心のチェックを行っていますが、内容の正確性については保証致しかねます。
当社は予告なしに内容を変更する権利を有します。
2. 本製品の耐荷重は開発時試験環境下での確認であり、使用時全ての状況での動作を保証するものではありません。
3. 本製品の組み立て、調節には付属品以外の工具が必要になる場合がございます。
本紙内には付属しない製品の画像や用語を記載することがありますが、付属品については本紙の付属品欄に記載がある物のみとなります。
4. 組み立て時は素手ではなく滑り止め / 保護用の手袋を使用いただくことお勧めいたします。
5. 他社登録商標・商標をはじめ、本紙に記載されている会社名、システム名、製品名は、一般的に各社の登録商標または商標です。

最後に、本製品をご購入いただきましてありがとうございます。
本マニュアルの最新版は弊社 HP の本製品ページに掲載されております。
右上の Ver をご確認の上、弊社 HP に掲載されている Ver の方が新しい場合は、そちらをご確認の上、組み立てを行ってください。

安全上のご注意 (必ずお守りください)

あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぐため必ずお守りいただくことを記載しております。

	危険	死亡または重傷を負う恐れが大きい内容です。
	警告	死亡または重傷を負う恐れがある内容です。
	注意	軽傷を負うことや物的損害が発生する恐れがある内容です。
		気をつけていただきたい「注意喚起」の内容です。
		してはいけない「禁止」の内容です。
		必ず実行していただく「強制」の内容です。

免責事項

お客様または第三者がこの製品の誤使用や使用中に生じた故障、その他の不具合またはこの製品の使用によって受けられた直接的、間接的損害について、法令上の賠償責任が認められる場合を除き当社は一切その責任を負いませんので予めご了承ください。

製品仕様

シリーズ名	Microphone Boom Arm
耐荷重	最大 2 kg まで
取付方式	クランプ方式 / グロメット方式
取付可能天板	クランプ：20 ～ 55 mm グロメット：20 ～ 40 mm
取付必須スペース	クランプ：幅：75 mm / 奥行：75 mm グロメット：幅：65 mm / 奥行：65 mm
アーム長	709 mm
高さ調節範囲	144～706 mm
本体サイズ	約 W70 x D483 ～ 755 x H144 ～ 706 mm
重量	約 1.6 kg
素材	スチール、プラスチック、アルミニウム
保証期間	ご購入日より 1 年間（保証書必要）

サポート / 連絡先

販売元
株式会社アーキサイト 〒110-0006 東京都台東区秋葉原 5-9 明治安田生命秋葉原ビル URL：http://www.archisite.co.jp サポートダイヤル：03-6859-0284 受付時間 10:00～12:00・13:00～17:00 (弊社指定定休日・年末年始・土日・祝祭日を除く)

※可動範囲は取り付けるモニターサイズによって異なります。

危険

- ・本製品を火の中、電子レンジ等に入れたり、加熱したりしないでください。事故や破損の原因となります。
- ・本製品の分解、改造を行わないでください。事故や破損の原因となります。
また、分解、改造の痕跡がある場合、保証期間内でも交換、修理対応をお断りさせて頂く事があります。
- ・本製品を直射日光の当たる場所や炎天下の車中、暖房器具の傍で使用、もしくは保管をしないでください。
事故や破損の原因となります。


警告

- ・本製品に強い衝撃や圧力を与えないでください。与えてしまった場合は、一旦使用をやめて各部に破損がないかを確認してください。そのまま使用を続けると破損や事故の原因となります。
- ・水分や湿気の多い場所では本製品は使用しないでください。
- ・液体に本製品を入れたり、濡らしたりしないでください。
- ・濡れた手で本製品に触らないでください。
- ・小さなお子様の手の届く場所に本製品を設置・放置しないでください。
- ・本体にほこりが付着した場合は、乾いた布で拭き取ってください。
- ・本製品を取り付けや設置に関しては本マニュアルに記載されている通りに行ってください。
また、取り付け後は、そのままデスクを動かさないでください。
- ・本製品を振動のある場所で使用しないでください。

注意



- ・本製品の耐荷重は2kgです。2kgを超える機器を取り付けしないでください。
- ・本製品の対応インチは目安です。耐荷重を確認し、2kg以下の機器を取り付けてください。
- ・以下のような場所で使用、設置をしないでください。破損や故障の原因となります。
 1. 強い磁界が発生するところ
 2. 火気の周辺や熱のこもるところ
 3. 水や水場の近辺
- ・有機溶剤で本製品を拭かないでください。
- ・ネジや各種部品は接続の方向を確認した上で差し込んでください。
- ・ネジ、ストッパーは付属の部品を使い、しっかりと固定してください。
- ・ネジやストッパーは時間経過とともに緩みがおきます。定期的に固定がされているかを確認してください。

1 付属品一覧



2 クランプ方式 組み立て方法

下図をご確認の上、下記の手順で組み立て、固定を進めてください。(①～②)



対応の厚さ/幅/奥行
厚さ：20～55mm / 奥行：75mm 幅：75mm


※クランプをデスクに固定するには
左記のスペースが必要です。
取り付ける前にご確認ください。

⚠️ 取り付けに関する注意

- アームの取り付け方向は常に設置するデスクの上にアームがあるように取り付けてください、デスク外にアームが飛び出すような設置は決して行わないでください。
- 取り付けの際はポール部分が垂直になるように取り付けてください。
ポールが傾いている等、垂直以外の角度での取り付けは非常に危険です。
- デスクに取り付ける際はしっかりとクランプの奥までデスクを挿し込み、隙間がないことを確認してから取り付けてください。


右図のようなデスクには決して取り付けないでください

- ・取り付けるデスクの天板にクランプが隙間なく収まらない
- ・クランプが一番奥まで差し込めない
- ・クランプの内面の上側、下側がデスクと全て接しない




2b グロメット方式 組み立て方法

下図をご確認の上、下記の手順で組み立て、固定を進めてください。(①～②)




グロメット方式で固定する場合、
クランプから一部共用部品を取り外す
必要があります。
左図の通り、クランプからネジを外し
部品を取り外してください。



部品の取り外しが終わった後は
左図を参照にグロメットパーツと
ポールベースをベース固定ネジを
使ってしっかりと固定してください。


滑り止めシール

次に取り付けたネジ部分を隠すように
滑り止めシールを貼ってください。



①と②の組み立てが終わったら
取り付けに関する注意と
必須スペースを確認の上、
左図を参照にデスクに取り付けて
ください。


3 アームの取り付け方法



固定したポールベースに
ポールを差し込み、ポール
ベース横のポール固定ネジ
を回して抜けないように
しっかりと固定してください


※ポールがうまく入らない
場合は、一旦ポール固定ネジ
を取り外しポールが入る
スペースを開けてから
取り付けてください。

ロープロファイル仕様で
使用したい場合は本項目を
飛ばし、ポールを使用せず
直接アーム①をポールベ
ースに差し込んで使用する
ことも可能です。




アーム①とアーム②を上図のように取り付け、同じように差し込み口横の
ポール固定ネジを締めて、アームが抜けないように固定してください。

4 マイク固定ヘッド 組み立て方法




最初に左図を参照にマイク固定ヘッド
の横のノブを回して一度分解をし、
上図のようにアーム②の先端部分を
挟み込むようにして再度組み立てて
ください。



マイクを取り付ける際も
角度調整に関しては、
横のノブの締め付け具合で
行ってください。

5 ケーブルガイド、調整角度



アーム下部のケーブルガイドに関しては
前にスライドして取り外し、元の場所に
戻して手前にスライドすることで取り付け
ることができます。
また、アームを動かす際は一部分だけを
掴んで動かすのではなく、駆動部分を
しっかり両手で掴んで動かしてください。

アーム②の根元に六角
レンチを差し込むこと
ができる調整ネジがあり、
付属のレンチで締め付け
たり、緩めることで
好きな位置でマイクを
固定することができます。

