




SPIRIT HD

ポケットガイド

JP





音量を下げる

メディア

モバイル/インターコム

音量を上げる

LEDインジケータ




タップ回数




長押し

利用を開始する

オン/オフ



スマホのペアリング



LED 赤 & 青





ダウンロード



登録



言語の選択



ソフトウェアの更新





基本操作


 音量を上げる



 音量を下げる



 ミュート




 音声アシスタント





Siri



Google
Assistant




電話




★ スピードダイヤル

番号の設定




☎ ★ スピードダイヤルで電話をかける





プリセットの設定

1




2




スキヤンの開始

X3
Tap




スキヤンの中止

X1
Tap




ラジオ


 オン




 オフ



 次のプリセットへ




 前のプリセットへ




音楽

▶ 再生




⏸ 一時停止



▶▶ 次へ



◀◀ 前へ



Bluetooth インターコム

ペアリング




ライダーAとペアリング



LED 赤 

インターコムの呼出し / 終了

ライダー A




Bluetooth インターコム




共有



音楽の共有




電話の共有



GPSのペアリング


1 ステップ 1



LED 赤 & 青



2 ステップ 2




LED 赤 & 緑



3 ステップ 3





Cardosystems.com

Cardosystems.com/update

Cardosystems.com/support

