



PACKTALK OUTDOOR

簡易説明書


日本語/フランス語/スペイン語

SOUND BY



OPERATED BY
NATURAL VOICE

 **cardo**[®]
CONNECT
アプリ



Cardo Connect アプリ

目次

インストラクター

4-5
使用前の準備

6
Cardo Connect アプリ

7
基本的な操作

8
音楽再生

9-10
通話

11-12
DMCインカム

13
リセット

14
ボイスコマンド - 常時オンに設定！

生徒


15-17
使用前の準備

17
基本的な操作

18
DMCインカム

18
リセット

インストラクター



長押し



タップ回数


タップ

使用前の準備


オン



オフ




スマートフォンのペアリング



LED赤 & 青



スマートフォンのペアリング停止





ダウンロード




登録



言語の選択




ソフトウェアの更新




基本的な操作


 音量を上げる



 音量を下げる




 オーディオを消音



すばやく回す

 オーディオの消音を解除




 音声アシスタント



Siri




Google
Assistant




タップ


▶ オン




|| オフ



▶ 次へ




◀ 前へ




応答



無視




終話




★ 短縮

番号の設定



☎ 短縮に設定した番号に通話



 グループ化



LED赤 & 緑




正常にグループ化された場合


LED紫




 マイクの消音/消音解除



 DMCインカム オフ/オン




 生徒全員を消音




リセット

再起動



工場出荷時設定にリセット



J 日本語



- ・ 応答
- ・ 無視
- ・ 「ハイ カルド 短縮」
- ・ 「ハイ カルド リダイヤル」



- ・ 「ハイ カルド ミュージック」
- ・ 「ハイ カルド ミュージック オフ」
- ・ 「ハイ カルド 次」
- ・ 「ハイ カルド 前」



- ・ 「ハイ カルド グループミュート」
- ・ 「ハイ カルド グループミュート オフ」




- ・ 「ハイ シリ」
- ・ 「オクケー ゲーグル」
- ・ 「ハイ ゲーグル」



- ・ 「ハイ カルド ボリューム アップ」
- ・ 「ハイ カルド ボリューム ダウン」
- ・ 「ハイ カルド ミュート」
- ・ 「ハイ カルド ミュート オフ」
- ・ 「ハイ カルド マイクミュート」
- ・ 「ハイ カルド マイクミュート オフ」



- ・ 「ハイ カルド バッテリー」



USB-C充電 & オーディオコネクタ



長押し




タップ回数

タップ


使用前の準備

 オン/オフ




基本的な操作


 音量を上げる



 音量を下げる




 オーディオを消音



すばやく回す

 マイクの消音/消音解除



 グループ化



LED赤 & 緑



正常にグループ化された場合

LED紫




リセット

 再起動



 工場出荷時設定にリセット





cardosystems.com/outdoor



Cardo Connect App



Cardo Outdoor
のチャンネル登録をお願いいたしま
す

cardosystems.com/update
cardosystems.com/support