



# PACKTALK OUTDOOR


簡易説明書

日本語/フランス語/スペイン語

SOUND BY



OPERATED BY  
NATURAL VOICE



USB-C充電 & オーディオコネクタ

マイクの消音

LED

コントロールホイール

オン/オフ




長押し



タップ回数


## 使用前の準備

 オン/オフ





## 基本的な操作

 音量を上げる




 音量を下げる




 オーディオを消音



 マイクの消音/消音解除



 グループ化



LED赤 & 緑



正常にグループ化された場合


LED紫



リセット

 再起動



 工場出荷時設定にリセット

