thesmartercase™

DUX guard USB-C キーボード with トラックパッド 日本語配列 iPad (A16 / 第10世代) 専用

ケースの装着方法

① ケースを展開します。

② ケース側のUSB Type-C端子を一度ケースから抜きます。端子はケースと繋がっているため、強い力で引っ張らないでください。



③ ケース側のUSB Type-C端子の位置とiPad本体のコネクタの位置が合っていることを確認します。

④ A→Bの順にiPadの四つ角をケース内にしっかりとはめ込みます。A Bが正しい位置に収まり、かつケース内に固定されている事を確認します。



A B がしっかりとはまっていることを確認！

⑤ ケース側のUSB Type-C端子をiPad本体のコネクタに挿し込みます。正しく接続されると、キーボード下部にある接続確認ランプが白く光ります。





【確認ランプが点灯している時の状態】

キーボードとiPadが接続されている

CapsLockがONになっている

iPadの取り外し方

⚠ 必ずケース側のUSB Type-C端子を抜いてから取り外しを行ってください。端子を抜かずにiPadを取り外すと、iPadやケーブルが損傷する恐れがあります。

① 最初にUSB Type-C端子を抜きます。端子カバーの溝部分に爪を入れると取り外しやすくなります。

② B 部分を強く押してiPadをケースから外します。

③ USB Type-C端子を確実に抜いたことを確認し、B 部分からiPadを外すと簡単にケースから取り外せます。



iPadの充電方法

① ケースに装着したままiPadの充電が可能です。
iPadをケースに装着し、キーボード下部にあるType-Cポートに USB Type-C ケーブル(別売)を差し込みます。
USBアダプタ充電器(別売)と組み合わせることで充電が可能です。



② 充電の状況はiPadの画面右上に表示されます。



キーボードショートカット説明・キーボード機能

キーボードショートカット

1. **iPadホームボタン:**いずれかのアプリを開いている時に押すと、ホーム画面に戻ります。
2. **画面の明るさ(下げる):**画面の輝度を下げます。
3. **画面の明るさ(上げる):**画面の輝度を上げます。
4. **Spotlight検索:**iPadで検索機能を起動します。
5. **オンスクリーンキーボード:**画面上にソフトウェアキーボードを表示します。
6. **音声入力 / Siri:**iPadの「設定 > Siriと検索」でSiriが設定されている場合のみ、この機能キーが動作します。
7. **スクリーンショット:**画面のキャプチャを撮影します。
8. **メディア(前のトラック):**前の曲やコンテンツに戻ります。
9. **メディア(再生/一時停止):**コンテンツの再生または一時停止を行います。
10. **メディア(次のトラック):**次の曲やコンテンツに進みます。
11. **消音(ミュート):**音声を消します。
12. **音量(下げる):**音量を下げます。
13. **音量(上げる):**音量を上げます。
14. **画面ロック:**iPad画面をロックします。

その他の機能とインジケーター

15. **トラックパッド:**クリック、スワイプ、スクロールの操作が可能です。
16. **接続インジケーターライト:**キーボードがiPadに接続されると、白色に点灯します。
17. **Caps Lockインジケーターライト:**Caps Lockがオンの時に白色に点灯します。
18. **USB-Cポート:**iPadの充電や、アダプター/ケーブル(別売)を使用したApple Pencilの充電に使用します。
19. **AUXポート:**3.5mmヘッドフォンジャックを接続できます。

トラックパッドジェスチャー (1/2)

左クリック:
トラックパッドの左側を押し込みます。

右クリック:
トラックパッドの右側を押し込んで、クイックアクションメニューを表示します。

クリックして長押し:
1本の指で押し続けます。

iPadのスリープ解除:
トラックパッドをクリックまたはタップするか、いずれかのキーを押します。

Dockを開く:
1本の指で、ポインタが画面の一番下の状態で、下端を越えるようにスワイプします。

ホーム画面に戻る:
3本の指で上にスワイプします。または、1本の指で、ポインタが画面の一番下の状態で、さらに下端を越えるようにスワイプしてDockを表示させた後、さらにもう一度同じ動作を繰り返します。

Slide Overを表示する:
Slide Overを有効化した状態で、1本の指でポインタを画面の右端を越えるようにスワイプします。非表示にするには、もう一度右にスワイプします。

トラックパッドジェスチャー (2/2)

コントロールセンターを開く：
ポインタを動かして右上のステータスアイコンを選択し、クリックします。または、ステータスアイコンを選択した後、1本の指で上にスワイプします。

通知センターを開く：
ポインタを動かして左上のステータスアイコンを選択し、クリックします。または、画面上部の中央端を越えるようにポインタをスワイプします。

ホーム画面から検索を開く：
2本の指で下にスワイプします。

上下にスクロール：
2本の指で上下にスワイプします。

左右にスクロール：
2本の指で左右にスワイプします。

Appスイッチャーを開く：
3本の指で上にスワイプし、一時停止してから指を離します。

開いているアプリを切り替える：
3本の指で左右にスワイプします。

アプリを終了する：
Appスイッチャー内で、アプリにポインタを合わせた状態で2本の指で上にスワイプします。

ズーム：
2本の指を近づけて置き、広げると拡大、つまむと縮小します。

ウィジェットを開く：
ホーム画面またはロック画面で、2本の指で右にスワイプします。閉じるには、トラックパッドの左側をクリックします。

セカンダリクリック：
2本の指でクリックすると、ホーム画面のアイコン、メールのメッセージ、コントロールセンターのカメラボタンなどのクイックアクションメニューが表示されます。

技術仕様

USB-C ポート

iPadの充電：
Type-C Power Delivery (PD) 3.1に対応し、最大12V/2.5Aの急速充電（最大30W）が可能です。

- 20W電源アダプターで最適な充電が行えます。
- 実際の電流値および充電時間は、使用する電源アダプター（別売）により変動します。

Pencilの接続と充電：
Apple PencilまたはLogicool Crayonを接続して充電が可能。（別売のケーブルおよびアダプターが必要）

データ転送：
USB 2.0準拠：最大480Mbpsの速度で、外部周辺機器へのデータ転送に対応。

- USB-Cヘッドホン、ウェブカメラなど（アクセサリを読み取るためにアプリが必要な場合があります）
- USB-Cメモリ、外付けSSD：ファイル、画像、ビデオをiPadへアップロード、またはiPadから転送が可能
- USB-Cマウス

※**注意**
キーボード側のUSB-Cポートは、外部ディスプレイへのミラーリング（DisplayPort）機能には対応していません。この機能を使用する場合は、キーボードとiPadを接続しているケーブルを抜き、iPad本体のポートに直接接続して操作を行ってください。

オーディオポート（AUX）

- 3.5mm イヤホンジャック。
- TRS（オーディオのみ）およびTRRS（オーディオとマイク）入出力イヤホンに対応。
- インピーダンス（抵抗値）：16Ω および32Ω。
- デジタルオーディオ・デコードレート：最大DAC 96kHz/10bit、ADC 128kHz/10bitをサポート。