cardo

Bluetooth 5.2

PACKTALK-S

ポケットガイド

JP

DYNAMIC MESH COMMUNICATION

OPERATED BY NATURAL VOICE

SOUND BY JBL

目次

利用を開始する 3-4
Cardo Connect app 5
全般 6-7
音楽 8
無線 9-10
通話 11
DMCインカム 12

高度な機能

DMCインカム 13
汎用Bluetoothインカム 14
音声コマンド 15

高度なボタン制御

デバイスのペアリング (GPS/TFT/スマートフォン) 16



2 秒 長押し

x1 タップ タップ回数

利用を開始する

オン / オフ



スマートフォンのペアリング



スマートフォンのペアリングを停止



ダウンロード

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

登録および有効化



言語の選択

ソフトウェアの更新

音量を上げる



音量を下げる



マイクのミュート / ミュート解除



音声アシスタント



Siri

Google Assistant

工場出荷時の状態に戻す



再起動



音楽

オン



オフ



次へ



前へ



共有の開始/停止 | 音楽の共有

音楽　　通話



オン



オフ



プリセットの設定



無線

次のプリセットへ



前のプリセットへ



ソースの切替

音楽/無線の切り替え



自動無線チューニング



通話

応答 / 通話終了



無視



短縮ダイヤル

番号を設定



短縮ダイヤルでの発信



リダイヤル



DMCインカム

グループの作成



LED赤&緑

グループの作成成功

紫色のLED

グループのミュート / ミュート解除



通話の共有



ソースの切替

DMCからBluetooth®

Bluetooth® からDMCへ



プライベートチャットの相手の設定

❶

❷



プライベートチャットの開始 / 停止



Bluetoothで同乗者を追加

❶

❷

同乗者インカムの開始 / 停止



Bluetoothインカムのペアリング



インカムの開始 / 停止



ライダーAとライダーBの両方とペアリングすると、インターコムは両チャンネルで連動して開始／停止します

- 応答
- 無視
- 「ヘイ カルド 通話終了」
- 「ヘイ カルド スピードダイヤル」
- 「ヘイ カルド リダイヤル」

- 「ヘイ カルド ミュージック オン」
- 「ヘイ カルド ミュージック オフ 」
- 「ヘイ カルド 次のトラック」
- 「ヘイ カルド 前のトラック」
- 「ヘイ カルド ミュージック シェア」

- 「ヘイ カルド ラジオ オン」
- 「ヘイ カルド ラジオ オフ」
- 「ヘイ カルド 次のステーション」
- 「ヘイ カルド 前のステーション」

- 「ヘイ カルド インカム」
- 「ヘイ カルド インカム 終了」

- 「ヘイ シリ」
- 「オッケー グーグル」

- 「ヘイ カルド ボリューム アップ」
- 「ヘイ カルド ボリューム ダウン」
- 「ヘイ カルド ミュート」
- 「ヘイ カルド ミュート オフ」



- 「ヘイ カルド バッテリー」

高度なボタン制御
デバイスのペアリング (GPS/TFT/スマートフォン)

1 ステップ 1



2 ステップ 2



ペアリングを停止



連絡を取り合う

Cardo サポート

.....

Cardo をフォロー